

Interio Pro

Antyrefleksyjna farba do sufitów

Głęboko matowa, antyrefleksyjna farba do malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, szkoły, przedszkola), zakładach produkcyjnych, także branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

- Głęboko matowe wykończenie niezależnie od kąta padania światła
- Bardzo dobra siła krycia
- Neutralny zapach podczas malowania i schnięcia



DANE TECHNICZNE

Stopień połysku	Pełny mat
Spoivo	Kopolimer etylenu i octanu winylu (VAE)
Metody aplikacji	natrysk, pędzel, wałek
Warunki aplikacji	Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Wydajność	10 m ² /l
Czas schnięcia (w temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%)	W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 30 minut. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił ok. 3 godziny.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
Kolory	Biały
LZO	Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 15g/l.

INSTRUKCJA APLIKACJI

PPRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie surowe (niemalowane):

Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach. Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą gruntującą Beckers INTERIO PRO farba gruntująca lub rozcieńczoną wodą (maksymalnie do 20%) farbą Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna farba do sufitów. Nałożyć jedną lub dwie warstwy (w zależności od potrzeby) farby Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna farba do sufitów.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem powierzchnię należy dokładnie zmyć i odtłuścić. Łuszczące się powłoki usunąć, a powierzchnie skredowane odpylić na sucho i zmyć wodą. Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym. Spłukać dokładnie wodą, wysuszyć.

Powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte, aż do odsłonięcia tynku. Nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką, całą powierzchnię zagruntować farbą gruntującą Beckers INTERIO PRO farba gruntująca lub rozcieńczoną wodą (maksymalnie do 20%) farbą Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna farba do sufitów. Nałożyć jedną lub dwie warstwy (w zależności od potrzeby) farby Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna farba do sufitów.

MALOWANIE

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć jedną lub dwie warstwy Beckers INTERIO PRO antyrefleksyjna farba do sufitów.

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓW

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów.

Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.